

Die Taupunkt-Tabelle: Schimmel vorbeugen - Taupunkt vermeiden

		Relative Luftfeuchtigkeit						
		50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%
Temperatur der Luft	Temperatur der Wand	Temperatur der Wand						
		-1,6	-0,4	0,7	1,8	2,8	3,8	4,8
		0	1,3	2,5	3,7	4,8	5,8	6,8
		1,8	2,3	4,5	5,6	6,7	7,8	8,7
		3,8	5,1	6,4	7,6	8,7	9,7	10,7
		4,7	6,1	7,4	8,5	9,6	10,7	11,7
		5,6	7,0	8,3	9,5	10,6	11,7	12,7
		6,5	7,9	9,2	10,4	11,5	12,5	13,6
		7,4	8,8	10,1	11,3	12,4	13,5	14,6
		8,3	9,8	11,1	12,3	13,4	14,5	15,5
		9,3	10,7	12,0	13,2	14,4	15,5	16,5
		10,2	11,6	12,9	14,2	15,4	16,4	17,4
		11,2	12,5	13,9	15,2	16,3	17,4	18,4
		12,0	13,5	14,9	16,0	17,3	18,4	19,4
		12,9	14,4	15,7	17,1	18,2	19,2	20,3
		13,8	15,4	16,7	18,0	19,1	20,2	21,4
		14,8	16,3	17,7	18,9	20,1	21,3	22,3
		15,7	17,2	18,6	19,8	21,1	22,2	23,3
		16,6	18,1	19,4	20,9	22,1	23,2	24,3
		17,6	19,0	20,5	21,8	23,0	24,2	25,2
		18,4	20,0	21,4	23,7	23,9	25,1	26,1

Weitere Infos:

Wohnart natürliche Raumgestaltung GmbH

König-Karl-Str. 83 in 70372 Stuttgart

E-Mail: <http://www.parkett-naturbaustoffe.de>

Tel.: 0711/5508888