

Zerstörungsfreie Feuchtemessung auf empfindlichen Oberflächen in Bauwerken

Beispiel: Auf alten lackierten Holz

1. Spezialklebeband aufkleben.



2. Feuchtesensorkabel „F“ auf das Spezialklebeband mit wasserlöslichen Kleber aufbringen.



3. Papierstreifen zur Fixierung und Abdeckung. Zur Feuchtemessung und Überwachung, das Sensorkabel „F“ an das Messmodul anschließen.
Wird das Klebeband mit Kleber und Sensorkabel nicht mehr benötigt kann es rückstandsfrei wieder entfernt werden.



SAT-Kabel 2-2020